SOUL OF CHOGOKIN 超合金魂

GX-63 フランキー将軍

ONE PIECE ワンピース

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

フランキー将軍

取扱説明書

※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

セット内容

■ 取扱説明書(本書)
● 背景ボード(一式)





※取扱説明書の画像には試作品を使用しております。
※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧
- 取り付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本体・部品を箱に戻す場合は、シートに入れてから戻してください。

フランキー将軍の組み立て方

※箱に入った状態から始めます。

1 専用台座に支柱を取り付けます。

2 支柱に本体を取り付けます。



3 本体に左腕を取り付けます。

反対側も同様



4 本体にフラン剣(柄)を取り付けます。

フランキー将軍のギミック

1 右手首の手の平の凹部にフラン剣の凸部を取り付けます。



2 画像のように持たせることができます。



※アゴは開閉します。

※コクピットのハッチは開閉します。

注意 専用台座の上で足をこするように可動させると台座表面にキズがつくおそれがあります。ご注意ください。



※画像の点線部分が回転します。
※腕部は取り外した状態で説明しています。

リング部分

※腕部は上記のリング部分から回転可動させることができます。

注意 袖口部分(バイク前輪)を人型状態時に回転させると擦れが生じますので、取り扱いに注意してください。

クロサイFR-U4号の組み立て方

1 腕部を取り外します。

反対側も同様

右腕



※ 腕部と肩部の関節を画像のようにまっすぐにします。
(丸部分の関節位置を確認してください。)



2 反対側も同様

※画像のように指を曲げます。



※リングを引き出します。



①画像のようにさらに指を曲げ、
②リングを通します。

3 反対側も同様 ※指を戻します。



指の当たりに注意!!

4 ※画像のようにひじ関節を中心に曲げます。



反対側も同様 ※左腕は画像のようになります。



5 クロサイバイクフレームの右側に右腕を取り付けます。

反対側も同様







b クロサイバイク用フランキーを乗せ、マフラーを起こします。



ブラキオタンク5号の組み立て方

1 フランキー将軍用コクピットとフラン剣(柄)を取り外します。



2 肩ジョイントを収納します。 反対側も同様



3 画像のようにクローラー部を回転します。

注意 クローラー部を回転する際、引っ張らないようにしてください。破損するおそれがあります。

【 逆変形時の注意 】

※クローラー部を戻す際は、凸部と凹部を合わせて取り付けてください。



4 画像のようにクローラー部を回転します。 反対側も同様



正面から見た画像



背面から見た画像

5 画像のようにクローラー部のアームをたたみます。 **反対側も同様**



注意

3～**5**の説明以外の手順で行うと、クローラー部のカバーが本体側面に当たり、彩色にキズがつくおそれがありますので注意してください。



真上から見た画像

6 本体胴体部の前後を画像のように展開します。



7 丸部分を押さえて、砲筒全体を引き上げます。



【 逆変形時の注意 】

砲筒を下げる際、この部分に指をはさまないように注意してください。

8 丸部分を押さえたまま、頭部を押し下げます。
※アゴをいっぱいに引いて、画像のように砲筒の内側にアゴが当たらないようにしてください。



【 逆変形時の注意 】

頭部を上げる際は、
頭部を引っ張らず、
砲筒を下から押し上げます。
（腹部の穴から指を入れて行います。）

9 頭部のドリル部が胴体部に当たらないように注意しながら砲筒を180°回転させます。



【 逆変形時の注意 】

頭部を回転させて出す際も、額のドリルが当たらないように注意してください。



10 丸部分を押さえて、砲筒全体を下げます。



11 胴体部の前後を戻します。



12 本体を台座から取り外します。



13 脚部関節を股部の凹部に固定します。



14 脚部を折りたたみ、収納します。 **反対側も同様**



15 ブラキオタンク用コクピットの上下を取り付けます。

※切り欠きがある方が前です。

16 ブラキオタンク用コクピット(上)を回転させて固定します。

17 ①ハッチを開けます。
②チョッパー用台座を取り付けます。
③チョッパー用台座にブラキオタンク用チョッパーを取り付けます。

18 コクピットを取り付けます。

※クローラー部は回転しますが、彩色がはがれるおそれがありますので、走行させず、ディスプレイモデルとしてお楽しみください。

フランキー将軍へ合体させる時は、逆の手順で行ってください。

背景ボードの作り方 ／ 使い方

1 足部分をミシン目に沿って切り離します。



2 ボードを折り曲げ、足を取り付けます。



3 画像のようにスタンドに立てた本体のパックにディスプレイしてください。